2025/09/15 22:36 1/1 1. cc

CC

当en信号 tie0时,如果设置csv_enable设置为en[] 因为1有效才是enable,但是RTL将是固接为0,这时候会报vacuous问题。

当en信号 tie1时,如果设置csv_enable设置为~en[] 因为0有效才是enable,但是RTL将是固接为1,这时候会报vacuous问题。