

罗技k580fn键锁定切换

罗技K580键盘，默认是fn+f1-f12才是f1-f12的功能

需要按下fn+esc键切换回原本f1-f12的模式