罗技k580fn键锁定切换

罗技K580键盘，默认是fn+f1-f12才是f1-f12的功能

需要按下fn+esc键切换回原本f1-f12的模式

From:
http://vmcc.vicp.net:9090/wiki/ - **wiki**

Permanent link:
http://vmcc.vicp.net:9090/wiki/doku.php?id=windows:%E7%BD%97%E6%8A%80k580fn%E9%94%AE%E9%94%81%E5%AE%9A%E5%88%87%E6%8D%A2&rev=1651065889

Last update: **2023/03/17 10:12**