2025/11/18 00:04 1/1 实模式

x86运行模式

总共有4种模式:

- 1. 实模式
- 2. 保护模式
- 3. SMM模式
- 4. 虚拟8086模式