

1. cc

1.1 vacuous问题

当en信号 tie0时，如果设置csv_enable设置为en[] 因为1有效才是enable,但是RTL将是固接为0，这时候会报vacuous问题。

当en信号 tie1时，如果设置csv_enable设置为~en[] 因为0有效才是enable,但是RTL将是固接为1，这时候会报vacuous问题。